



# WEB.DE FreePhone®

- ✓ **Supergünstig**
- ✓ **Supereinfach**
- ✓ **Telefonieren mit jedem DSL-Anschluss**
- ✓ **Gespräche in höchster Qualität**
- ✓ **Ab 0,- ct/Min.**



## Installation für Ihre FRITZ!Box Fon

Eine detaillierte Beschreibung für Ihre **FRITZ!Box Fon** finden Sie auf der nachfolgenden Seite.



Sollten Sie noch Fragen zu **WEB.DE FreePhone®** oder zur Installation Ihrer Endgeräte haben, helfen Ihnen unsere freundlichen Mitarbeiter gerne weiter. Unsere Hotline ist montags bis freitags von 8 bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr besetzt.

**Für technische Fragen:**  
**01212 / 82 00 000** (1,86 Euro/Min.)

**Für Fragen zu Ihrem Vertrag:**  
**0180 / 5 24 55 464** (0,12 Euro/Min.)

Hilfe bei der Installation und Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie jederzeit auch online.

**Kundenservice:**  
<http://kundenservice.web.de>

**Produkthilfe:**  
<http://hilfe.freephone.web.de>





## 1 Registrieren Sie sich online bei WEB.DE FreePhone®

Bitte melden Sie sich im Internet unter der Adresse <http://freephone.web.de> mit Ihrem **WEB.DE** Nutzernamen und Passwort bei **WEB.DE FreePhone®** an und folgen Sie den Anweisungen.

## 2 Aktivierung der WEB.DE FreePhone® Funktionalität mit FRITZ!Box Fon

Bitte geben Sie jetzt die IP-Adresse **http://192.168.178.1** in der Adressleiste Ihres Browsers (z.B. Internet Explorer) ein, bestätigen Sie dies mit der Eingabetaste und loggen Sie sich in das Benutzermenü Ihrer **FRITZ!Box Fon** ein. Auf der nun geöffneten Seite können Sie Ihre Zugangsdaten für **WEB.DE FreePhone®** eintragen. Klicken Sie hierfür in der linken Navigationsleiste auf das Feld „**Telefonie**“ und anschließend auf „**Internet-Telefonie**“.

The screenshot shows two main sections of the web interface. The top section, 'Liste der Internet-Rufnummern', contains a table with two rows: 'Internet Rufnummer 1' (checked) and 'Internet Rufnummer 2' (unchecked), both associated with the provider 'WEB.DE'. An 'Ändern' button is highlighted in the first row. Below this is a 'Neue Internet-Rufnummer' button. The bottom section, 'Internettelefonie', has several fields: 'Internet-Rufnummer verwenden' (checked), 'Internet-Telefonieanbieter' (dropdown menu set to 'WEB.DE'), 'Internet-Rufnummer' (input field with 'Nutzername'), 'Anmeldedaten' (username, password, and confirmation fields, all with 'Nutzername' or '\*\*\*\*'), 'Registrierar' (sip.web.de), and 'Ortsvorwahl ergänzen' (checked) with an input field for '0721'. 'Übernehmen', 'Abbrechen', and 'Hilfe' buttons are at the bottom.

Klicken Sie auf den Button „Ändern“ in der Zeile „Internet-Rufnummer 1“.

Markieren Sie das Kästchen „Internet-Rufnummer verwenden“.

Wählen Sie aus der Liste **WEB.DE** als Internet-Telefonie-Anbieter.

Bitte tragen Sie hier Ihren kleingeschriebenen **WEB.DE** Nutzernamen ohne @web.de ein.

Tragen Sie hier Ihr **WEB.DE** Passwort ein.

Aktivieren Sie durch Mausclick das Kästchen „Ortsvorwahl ergänzen“ und tragen Sie in das Eingabefeld Ihre entsprechende Telefon-Ortsvorwahl ein.


Klicken Sie anschließend auf „Übernehmen“, um die Konfiguration abzuschließen.

## 3 Anschluss Ihres Telefons

Zum Telefonieren brauchen Sie jetzt nur noch Ihr Telefon an Ihre **FRITZ!Box Fon**, wie in der Grafik gezeigt, anzuschließen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Telefonieren und Sparen!

Ihr **WEB.DE FreePhone®** Team



## 4 Optional: Installation der FreePhone® Software auf Ihrem PC

Mit der **WEB.DE FreePhone®** Telefon-Software können Sie einfach von Ihrem PC oder Laptop aus ohne Telefon telefonieren. Laden Sie hierzu die **WEB.DE FreePhone®** Telefon-Software unter <http://freephone.web.de> herunter und folgen Sie den Installationsanweisungen.